DroneParts
PEÇAS E SERVIÇOS PARA DRONES

Catálogo de peças

Peças originais de reposição para drones de pulverização agrícola

Modelos compatíveis

P150 Max **P150** **P100 PRO** **P60**

Venda de peças no atacado e no varejo · Nota fiscal em todas as vendas

WhatsApp (65) 99660-1423 · **xdronepartstore@gmail.com**

Instagram @xdronepartstore · **Loja online**

Pagamento por Pix, cartão e boleto (parcelamento no cartão de crédito)

Aponte a câmera para abrir a loja online

Edição novembro/2026 · Catálogo para consulta e pedido, sem preços

Como pedir sua peça

1 **Encontre a peça**
Procure pela categoria (índice abaixo) e confira a foto, o nome e o código (SKU). Se preferir, use o índice de códigos no fim do catálogo.

2 **Confira o modelo**
Veja os modelos indicados em cada peça (P150 Max, P150, P100 PRO, P60) e compare com o seu drone.

3 **Envie o pedido**
Mande o código e a quantidade por WhatsApp (65) 99660-1423, pelo e-mail xdronepartstore@gmail.com, pelo Direct do Instagram @xdronepartstore ou pela loja online.

Bom saber

- As imagens são ilustrativas. Em caso de dúvida, envie o código da peça ou uma foto do que você precisa.
- Peças originais, com nota fiscal em todas as vendas.
- Garantia: 30 dias para peças consumíveis e 90 dias para as demais. Consulte as condições.
- Vendemos peças no atacado e no varejo. Não prestamos serviço de manutenção.
- Pagamento por Pix, cartão e boleto (parcelamento no cartão de crédito).

Índice por categoria

Hélices e fixação de pás	28 peças	3
Motores e componentes	28 peças	5
Bateria e soquete	13 peças	8
Eletrônica, cabos e sensores	68 peças	10
Conectores, cabos e antenas	39 peças	16
Bombas de líquido	24 peças	19
Sistema de pulverização	97 peças	21
Sistema de dispersão (granulados)	60 peças	30
Sistema de carga e gancho	16 peças	35
Estrutura, braços e fuselagem	113 peças	36
Consumíveis, vedações e parafusos	109 peças	46
Outras peças	9 peças	56

HÉLICES E FIXAÇÃO DE PÁS

28 peças



02-001-11012
Junta da pá de hélice 60" CW (pacote com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-001-12489
Suporte da hélice (braços nº3 e 4)

P150 Max



02-002-12104
Bucha da braçadeira da pá de hélice (10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-002-15711
Base de fixação da braçadeira da hélice

P150 Max



02-001-11013
Junta da pá de hélice 60" CCW (pacote com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-002-11661
Rolamento da braçadeira da pá

P150 · P60



02-002-12169
Pino da braçadeira da hélice (10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-003-00951
Cinta de fixação da pá de hélice

P150



02-001-12408
Suporte da hélice (braços nº1 e 2)

P150 Max



02-002-12103
Parafuso da braçadeira da hélice

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-002-14279
Base da braçadeira da hélice 60 polegadas

P150 · P60



02-007-00303
Suporte da hélice (braços 1 e 2)

P150 Max

HÉLICES E FIXAÇÃO DE PÁS (CONTINUAÇÃO)



02-007-00304
Suporte da hélice (braços 3 e 4)

P150 Max · P150



14-007-00057
Braçadeira da hélice (plástico)

P150 · P100 PRO · P60



14-007-00171
Pá de hélice de alto desempenho 48.5" (Sentido anti-horário)

P60



14-007-00533
Hélice 63" CW (sentido horário)

P150 Max

Foto em breve

02-007-00305
Suporte da hélice (Braço 1 e 2)

P60



14-007-00165
Pá de hélice 60 polegadas CW alta performance (kit com 2 unidades)

P150



14-007-00172
Pá de hélice de alto desempenho 48.5" (Sentido horário)

P60



14-007-00534
Hélice 63" CCW (sentido anti-horário)

P150 Max

Foto em breve

02-007-00306
Suporte da hélice (Braço 3 e 4)

P60



14-007-00166
Pá de hélice 60 polegadas CCW alta performance (kit com 2 unidades)

P150



14-007-00283
Braçadeira da hélice

P150 Max

Foto em breve

14-007-00590
Braçadeira da hélice

P150 Max

HÉLICES E FIXAÇÃO DE PÁS (CONTINUAÇÃO)



02-001-09041
Vedação da hélice dobrável 55" (CCW)

P100 PRO



03-010-00165
Suporte da hélice

P100 PRO



14-007-00134
Pás de hélice 56" (Sentido horário)

P100 PRO



14-007-00135
Pás de hélice 56" (Sentido anti-horário)

P100 PRO

MOTORES E COMPONENTES

28 peças



01-027-02768
01-027-02769
01-027-02770
Cabo trifásico do motor (verde/amarelo/azul)

P150 Max



02-001-09662
Tampa de dissipação de calor do motor



02-001-11435
Suporte do motor

MOTORES E COMPONENTES (CONTINUAÇÃO)

Foto em breve

02-001-12323
Tampa de dissipação de calor do motor

P150 Max



02-001-07222
Suporte do cabo do motor

P150 Max P150 P60



02-001-09961
Retentor inferior do motor

P150 Max P150 P60



02-001-11502
Inserto fixo da base do motor

P150 Max P150 P60



02-001-12351
Tampa do motor - preta

P150 P60



02-001-07849
Suporte/clipe do cabo do motor

P150 P60



02-001-10969
Base do motor

P150 Max P150



02-001-12005
Tampa protetora do motor do disco

P150 Max



02-001-12478
Suporte do motor

P150 Max



02-002-13256
Rolamento do motor

P150 Max P150 P60



02-002-13824
Eixo do motor

P150



02-002-15558
Bucha roscada da base do motor

P150 Max

MOTORES E COMPONENTES (CONTINUAÇÃO)



05-002-02001
Motor

P60



02-002-13257
Tampa antiafrouxamento do motor

P150 Max P150 P60



02-002-13892
Anel de retenção do motor

P150 P60



02-002-15593
Junta do motor

P150 P60



05-002-02094
Motor de potência

P150

Foto em breve

02-002-13279
Eixo do motor

P60



02-002-14406
Engrenagem planetária

P150



02-013-00028
Servo

P150 Max



05-002-02312
Motor

P150 Max



14-007-00073
Motor do alimentador espiral (com caixa de redução primária)

P60

Foto em breve

14-007-00148
Conjunto da caixa de redução do motor do alimentador espiral

P60

Foto em breve

14-007-00149
Conjunto do motor do alimentador espiral

P60

MOTORES E COMPONENTES (CONTINUAÇÃO)



02-005-00396
Motor

P100 PRO

BATERIA E SOQUETE

13 peças



01-027-02865
Cabo de comunicação da bateria

P150



02-001-08078
Amortecedor de borracha da guia da bateria

P150 Max P150 P100 PRO P60



02-001-11193
Carcaça traseira do soquete da bateria

P150 Max P150 P60



02-002-13613
Barra de cobre do soquete da bateria - dupla

P150 Max P150



01-027-02877
Cabo de comunicação da bateria

P60



02-001-10849
Guia da bateria

P150 Max P150 P60

BATERIA E SOQUETE (CONTINUAÇÃO)



02-001-12189
Guia da bateria

P150 Max

Foto em breve

03-010-00175
Espuma de proteção da bateria

P150 Max



01-027-03055
Cabo de comunicação da bateria

P150 Max



02-001-11192
Carcaça dianteira do soquete da bateria

P150 Max P150 P60



02-002-13612
Barra de cobre do soquete da bateria - simples

P150 Max P150

Foto em breve

05-002-02412
Bateria

P150 Max



14-007-00022
Soquete da bateria

P150 Max P150 P60

ELETRÔNICA, CABOS E SENSORES

68 peças



01-003-00425
Antena RTK (Esquerda)

P60



01-027-02780
Cabo de alimentação do hub de cabos

P150 Max P150



01-027-02830
Cabo de alimentação do controlador de voo - cinza

P150 Max P150 P60



01-027-02863
Cabo de sinal do ESC nº 1 e 2

P150



01-027-02690
Cabo de sinal do ESC nº 1 e 2

P150 Max



01-027-02826
Cabo de alimentação do ESC

P150



01-027-02861
Cabo de comunicação do sistema de sensoriamento

P150



01-027-02864
Cabo de sinal do ESC nº 3 e 4

P150



01-027-02703
Cabo de comunicação do sistema de sensoriamento

P150 Max



01-027-02829
Cabo de alimentação do controlador de voo - preto

P150 Max P150 P60



01-027-02862
Cabo de comunicação entre controlador de voo e hub

P150 Max P150 P60



01-027-02866
Cabo de sinal do bico

P150 Max P150 P60

ELETRÔNICA, CABOS E SENSORES (CONTINUAÇÃO)



01-027-02867
Cabo principal de conexão do sistema de aplicação

P150 Max · P150 · P60



01-027-02870
Cabo do sensor do reservatório

P150



01-027-02873
Cabo do motor do alimentador de rosca

P150



01-027-02881
Cabo de conexão entre manômetro de pressão e hub de cabos

P150 Max · P60



01-027-02868
Cabo de sinal do hub de cabos do sistema de aplicação

P150 Max · P150 · P60



01-027-02871
Cabo do sensor - manômetro de pressão de ar e sensor de nível de material

P150 Max · P150



01-027-02879
Cabo do motor do disco espalhador

P150 Max · P60



01-027-02945
Cabo de alimentação da placa de distribuição (A18C700)

P150 Max



01-027-02869
Cabo do sensor hall

P150 · P60



01-027-02872
Cabo do motor do disco espalhador

P150



01-027-02880
Cabo do motor do alimentador de rosca

P150 Max · P60



01-027-03035
Cabo do manômetro de pressão de ar (A8C200)

P150 Max

ELETRÔNICA, CABOS E SENSORES (CONTINUAÇÃO)



01-027-03095
Cabo do sensor hall

P150 Max



01-027-03112
Cabo de extensão do bico traseiro

P150 Max



02-001-10709
Canaleta de alinhamento de cabos

P150 Max P150



02-001-10870
Carcaça da luz do ESC

P150 Max P150



01-027-03109
Cabo de alimentação do ESC

P150 Max



02-001-10739
Carcaça traseira da barra de barramento

P150 Max P150 P60



02-001-10871
Canaleta de cabo do ESC (kit com 10 unidades)

P150 Max P150



01-027-03111
Cabo de alimentação do controlador de voo - preto (conector macho tipo A)

P150 Max P150 P60



02-001-08200
Clipe pequeno de cabo

P150 Max P150 P100 PRO P60



02-001-10855
Canaleta de cabos do nariz

P150 P60



02-001-11010
Carcaça superior de montagem do ESC

P150 Max P150



02-001-11016
Carcaça inferior do ESC

P150 Max P150

ELETRÔNICA, CABOS E SENSORES (CONTINUAÇÃO)



02-001-11271
Tampa traseira dos cabos

P150 Max · P150 · P60



02-001-12450
Carcaça do radar

P150 Max



05-002-02067
Hub de cabos do sistema de aplicação

P150



02-001-11028
Carcaça dianteira da barra de barramento

P150 Max · P150



02-001-11472
Carcaça superior de montagem do ESC

P150 Max



05-002-02037
Sistema de sensoriamento

P150



05-002-02071
Sensor de nível de material

P150



02-001-11270
Tampa dianteira dos cabos

P150 Max · P150 · P60



02-001-12187
Componente regulador de tensão das linhas trifásicas

P150 Max



05-002-02041
Hub central de cabos

P150



05-002-02081
Módulo ESC

P150

Foto em breve

05-002-02194
Controlador de Voo

P150 · P60

ELETRÔNICA, CABOS E SENSORES (CONTINUAÇÃO)



05-002-02292
ESC

P60



05-002-02420
Hub de cabos do sistema de aplicação

P150 Max



14-007-00009
Cabo do radar de seguimento de terreno

P150 P60

Foto em breve

05-002-02213
Módulo do sistema

P150 P60



05-002-02304
Sistema de sensoriamento - versão internacional

P150 P60



05-002-02589
Controlador de voo (versão internacional)

P150 Max



14-007-00025
Tampa do sistema de sensoriamento

P150 P60



05-002-02291
ESC

P150



05-002-02334
ESC

P150 Max




14-007-00007
Tampa de dissipação de calor do sistema de sensoriamento

P150 P60



14-007-00037
Antena de rádio (Direita)

P60



14-007-00098
Placa ESC do bico


P150 P60

ELETRÔNICA, CABOS E SENSORES (CONTINUAÇÃO)



14-007-00236
Conjunto da tampa da placa de controle

P150 Max



14-007-00385
Componentes da placa-mãe do driver FPV

P150 Max



14-007-00101
Placa PCBA do módulo de terreno (radar)

P150 P60



14-007-00271
Conjunto do suporte de montagem da placa FPV

P150 Max



14-007-00386
Módulo de radar

P150 Max



14-007-00191
Placa ESC do bico

P150 Max



14-007-00319
Placa de distribuição

P150 Max



05-002-01419
Módulo do sistema

P100 PRO

CONECTORES, CABOS E ANTENAS

39 peças



01-003-00410
Antena RTK direita

P150 P60



01-027-02692
Cabo de sinal do ESC 3 e 4

P150 Max



01-027-02850
Cabo de sinal do ESC 3 e 4

P60



01-027-02876
Cabo de alimentação do ESC 3 e 4

P60



01-003-00411
Antena RTK esquerda

P150



01-027-02851
Cabo de alimentação do ESC 1 e 2

P60



01-027-02878
Cabo principal de conexão do sistema de aplicação

P60



01-003-00412
Antena 4G

P150 P60



01-027-02845
Cabo de alimentação do Hub de cabos

P60



01-027-02875
Cabo de sinal do ESC 1 e 2

P60



01-027-02884
Cabo trifásico do motor

P150



01-027-02885
Cabo trifásico do motor

P60

CONECTORES, CABOS E ANTENAS (CONTINUAÇÃO)



01-027-03057
Cabo de alimentação do farol dianteiro

P150 Max



01-027-03176
Cabo trifásico do motor (verde)

P150 Max



02-001-10572
Conector de três vias

P60



01-027-03026
Cabo de comunicação do sistema de sensores

P150 P60



01-027-03110
Cabo alimentador do controlador de voo - cinza (tipo G)

P150 Max



01-027-03177
Cabo trifásico do motor (azul)

P150 Max



02-001-10829
Conector de três vias do tripé Nº1

P60



01-027-03056
Cabo de alimentação do sistema de aplicação

P150 Max



01-027-03175
Cabo trifásico do motor (amarelo)

P150 Max



02-001-07221
Capa protetora do cabo trifásico do motor

P150 Max P150



02-001-10881
Manga de proteção do cabo trifásico do motor

P60



02-001-11788
Pedestal da antena esquerda

P150 Max

CONECTORES, CABOS E ANTENAS (CONTINUAÇÃO)



02-002-13833
Barra de cobre do conector traseiro - dupla

P60



05-002-02372
Antena omnidirecional esquerda

P150 Max



14-007-00021
Antena WiFi esquerda

P150 P60



02-001-11890
Pedestal da antena direita

P150 Max



02-002-14504
Terminal de crimpagem de cobre do cabo trifásico

P150 P60



05-002-02373
Antena omnidirecional direita

P150 Max



14-007-00174
Hub central de cabos

P150 P60



02-002-13832
Barra de cobre do conector traseiro - simples

P60



05-002-02348
Hub central de cabos

P150 Max



14-007-00018
Antena WiFi direita

P150

Foto em breve

14-007-00260
Hub central de cabos

P150 Max



01-003-00378
Antena RTK (Esquerda)

P100 PRO

CONECTORES, CABOS E ANTENAS (CONTINUAÇÃO)



01-003-00379
Antena RTK (Direita)

P100 PRO

Foto em breve

01-027-03038
Cabo de extensão do adaptador do bico

P100 PRO

Foto em breve

05-002-02175
Hub central de cabos

P100 PRO


BOMBAS DE LÍQUIDO

24 peças



01-027-02874
Cabo de conexão entre bomba peristáltica e hub de cabos

P150 Max P150 P60



02-001-11201
Anel de engrenagem da bomba de impulsor

P150 Max P150 P60



02-001-11965
Impulsor flexível

P150 Max



02-002-13680
Tampa da bomba de impulsor flexível

P150 Max P150 P60



02-001-10417
Junta da bomba de impulsor

P150 P60



02-001-11341
Impulsor flexível

P150 Max P150

BOMBAS DE LÍQUIDO (CONTINUAÇÃO)



02-001-12273
Impulsor flexível (preto) - 25L

P150 Max



02-002-15509
Tampa da bomba de impulsor flexível

P150 Max



02-001-10996
Anel de vedação do eixo de saída da bomba de impulsor

P150 Max P150 P60



02-001-11423
Suporte de montagem da bomba de impulsor

P60



02-001-12566
Suporte da bomba

P150 Max



02-101-00135
Impulsor flexível (cinza)

P150 Max P150 P60



14-007-00040
Mangueira de líquido - bomba de impulsor e conector tipo Y

P150



14-007-00054
Bomba de impulsor e conector tipo Y para tubulação de transferência de produto

P60



14-007-00099
Placa ESC da bomba d'água - 2024

P150 P60




14-007-00050
Motor da bomba de impulsor flexível

P150 Max P150 P60



14-007-00074
Suporte de montagem da bomba de impulsor

P150 Max P150 P60



14-007-00196
Placa ESC da bomba d'água

P150 Max

BOMBAS DE LÍQUIDO (CONTINUAÇÃO)



14-007-00051
Corpo da bomba de impulsor flexível

P150 P60



14-007-00234
Corpo da bomba de impulsor flexível

P150 Max



02-002-07167
Conector do disco síncrono da bomba peristáltica

P100 PRO



14-006-00052
Rotor da bomba peristáltica

P100 PRO



14-006-00079
Bomba peristáltica (Tipo A) (sem disco sincronizador)

P100 PRO



14-006-00080
Bomba peristáltica (Tipo B) (sem disco sincronizador)

P100 PRO

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO

97 peças



02-001-05107
Filtro do reservatório de líquido

P150



02-001-09892
Disco do bico

P150 P60



02-001-10399
Braçadeira T

P150 Max P150

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



02-001-10708
Borracha de suporte do sistema de aplicação

P150 Max · P150



02-001-05108
Filtro de entrada do reservatório de líquido

P100 PRO · P60



02-001-10374
Tubo de Mão

P60



02-001-10480
Conector tipo L (esquerdo)

P150



02-001-10736
Haste de extensão do bico

P150



02-001-09608
Clipe da haste de extensão do bico (posição dobrada)

P150 Max · P150 · P60



02-001-10385
Peça estampada do sistema de aplicação

P150 Max · P150



02-001-10481
Conector tipo L (direito)

P150



02-001-10737
Haste de extensão do bico

P60



02-001-10825
Anel de vedação pequeno das peças embutidas do tanque de líquido

P150



02-001-10954
Adaptador de tubo L (lado do motor) (kit com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P60



02-001-11026
Suporte da haste de extensão do bico (direito)

P150 Max · P150

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



02-001-11172
Suporte da haste de extensão do bico (esquerdo)

P150 Max · P150 · P60



02-001-10886
Anel de vedação do radar do manômetro de pressão de ar

P150 · P60



02-001-11018
Componente conector de tubo do sistema de aplicação

P150



02-001-11027
Suporte da haste de extensão do bico (esquerdo)

P150 Max · P150



02-001-11173
Suporte da haste de extensão do bico (direito)

P150 Max · P150 · P60



02-001-10890
Tampa de ponta do tubo

P150 Max · P150 · P60



02-001-11023
Reservatório inteligente de defensivo - 60L

P150



02-001-11098
Peças embutidas do tanque de líquido (2 furos)

P150 Max · P150



02-001-11174
Haste de extensão do bico

P150 Max · P150



02-001-11211
Tanque de líquido inteligente - 70L

P150



02-001-12006
Tampa direita do reservatório (versão anterior)

P150 Max



02-001-12285
Tampa esquerda do reservatório (2024)

P150 Max

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



02-002-09959
Válvula de ventilação à prova d'água

P150 P60



02-001-11247
Disco do bico (2025)

P150 Max



02-001-12007
Tampa esquerda do reservatório (versão anterior)

P150 Max



02-001-12329
Adaptador transparente de tubo de silicone do manômetro

P150 Max P150 P60



02-002-14085
Tubo do tripé de pulverização

P60



02-001-11944
Filtro do reservatório de líquido

P150 Max P150



02-001-12284
Tampa direita do reservatório (2024)

P150 Max



02-001-12556
Carcaça superior do reservatório

P150 Max



02-002-14198
Gancho do sistema de aplicação

P150



02-002-14300
Tubo longo do sistema de aplicação

P150 Max P150



02-007-00259
Espuma interna da haste de pulverização

P150 Max P150 P60

Foto em breve

02-101-00108
Tampa à prova d'água do coletor

P150 Max P150

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



05-002-02066
Manômetro de pressão de ar

P150



02-002-14301
Tubo curto do sistema de aplicação

P150 Max P150

Foto em breve

02-101-00106
Junta do coletor 01

P150 Max P150



05-002-02051
Tampa da cabeça (do bico)

P150



05-002-02069
Válvula antigotejamento

P150 Max P150 P60

Foto em breve

02-002-15563
Gancho do sistema de aplicação

P150 Max

Foto em breve

02-101-00107
Junta do coletor 02

P150 Max P150



05-002-02065
Bico de pulverização

P150 P60



05-002-02153
Gancho liberável do sistema de aplicação

P150 Max



05-002-02195
Defletor antissurto

P150 Max



05-002-02351
Sensor de nível

P150 Max



14-007-00012
Mangueira de líquido (lado do motor e válvula unidirecional)

P150

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



14-007-00015
Mangueira de líquido - conector tipo Y e tubo curvo do drone

P150



05-002-02210
Caixa coletora do sistema de aplicação

P150 P60



05-002-02421
Reservatório inteligente de defensivo - 50L

P150 Max



14-007-00013
Mangueira de transmissão de líquido (válvula de retenção e cabeça de pulverização)

P150



14-007-00016
Mangueira de líquido - conector tipo L e tubo curvo do drone

P150



05-002-02323
Bico de pulverização

P150 Max



05-002-02622
Bico pulverizador

P150 Max



14-007-00014
Botão de liberação rápida da haste de pulverização

P150 Max P150 P60



14-007-00017
Adaptador de tubo - esquerdo

P150 Max P150 P60



14-007-00019
Adaptador de tubo - direito

P150 Max P150 P60



14-007-00039
Mangueira do manômetro de pressão de ar

P150



14-007-00044
Tubo de transferência de líquido (Motor - válvula unidirecional)

P60

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



14-007-00049
Conjunto da tampa da caixa de produto

P60



14-007-00023
Mangueira de líquido (lado da fuselagem e lado do motor)

P150



14-007-00042
Conjunto filtro do reservatório de defensivo

P150 Max P150 P60



14-007-00045
Tubo de transferência de líquido (Válvula unidirecional - bico)

P60



14-007-00052
Base do manômetro de pressão de ar

P150 Max P150



14-007-00038
Mangueira de líquido

P150



14-007-00043
Tubo de transferência de líquido (Fuselagem - motor)

P60



14-007-00048
Conjunto da tampa do tanque de líquido

P150



14-007-00116
Conjunto conector de tubo do sistema de aplicação

P150 Max P150



14-007-00133
Conjunto da tampa guia do motor do bico

P150 Max P150 P60



14-007-00205
Mangueira do reservatório à bomba de impulsor

P150 Max



14-007-00215
Conjunto da placa ESC de pulverização

P150 Max

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)



14-007-00264
Mangueira da válvula unidirecional ao bico

P150 Max



14-007-00173
Tampa do tanque de líquido

P150 Max P150



14-007-00206
Mangueira da bomba de impulsor ao conector tipo Y

P150 Max



14-007-00221
Conjunto da tampa-guia do motor do bico

P150 Max



14-007-00265
Mangueira do lado do motor à válvula unidirecional

P150 Max



14-007-00203
Mangueira de líquido (lado da fuselagem e lado do motor)

P150 Max



14-007-00207
Mangueira do conector tipo Y ao tubo curvo do drone

P150 Max



14-007-00242
Manômetro de pressão

P150 Max P150 P60

Foto em breve

14-007-00272
Conjunto da tampa da caixa de produto - válvula duckbill

P150



14-007-00299
Tanque inteligente de líquido 80L

P150 Max

Foto em breve

14-007-00392
Tubo de líquido curto (Bomba de impulsor - fuselagem)

P60

Foto em breve

14-007-00390
Tubo de líquido (Tanque - bomba de impulsor)

P60

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

Foto em breve

14-007-00391
Tubo de líquido longo (Bomba de impulsor - fuselagem)

P60



02-001-08723
Reservatório de líquido - 50L

P100 PRO



02-001-08855
Clipe do tubo da haste de extensão do bico

P100 PRO



02-001-08857
Clipe da haste de extensão do bico (Posição dobrada)

P100 PRO



02-001-09200
Suporte da haste de extensão do bico (Esquerdo)

P100 PRO



02-001-09201
Suporte da haste de extensão do bico (Direito)

P100 PRO



02-001-09317
Haste de extensão do bico

P100 PRO

Foto em breve

02-001-11738
Barra de extensão de pulverização

P100 PRO

Foto em breve

05-002-02316
Bico de pulverização

P100 PRO

Foto em breve

14-007-00140
Conjunto da tampa guia do motor do bico

P100 PRO

SISTEMA DE DISPERSÃO (GRANULADOS)

60 peças



02-001-10407
Insertos fixos do trem de pouso do reservatório de grânulos

P150 Max · P150 · P60




02-001-10504
Anel de vedação da caixa de haste do disco espalhador

P150 · P60



02-001-10537
Vedação do eixo do braço oscilante

P150 · P60



02-001-10992
Tampa fixa de descarga do alimentador de rosca

P150 Max · P150 · P60



02-001-10449
Anel de vedação do eixo da rosca sem-fim

P150 Max · P150 · P60



02-001-10505
Anel de vedação da tampa de suporte interno da biela excêntrica

P150 · P60



02-001-10574
Anel de vedação entre motor da rosca e chassi principal

P150 Max · P150 · P60



02-001-10993
Carcaça do alimentador helicoidal

P150 · P60



02-001-10503
Anel de vedação dos componentes de fixação do motor do disco espalhador

P150 · P60



02-001-10508
Almofada do braço do leme

P150 · P60



02-001-10931
Fita macia da tampa do reservatório de grânulos

P150 Max · P150 · P60



02-001-11021
Reservatório de grânulos - 115L

P150

SISTEMA DE DISPERSÃO (GRANULADOS) (CONTINUAÇÃO)



02-001-11035
Reservatório de grânulos - 45L

P60



02-001-11139
Tampa do reservatório de grânulos

P60



02-001-11254
Disco dispersor

P60



02-001-12109
Alimentador

P150 Max P150



02-001-11084
Disco espalhador (versão aprimorada)

P150



02-001-11216
Tampa fixa de descarga do lado do motor

P150 P60



02-001-11350
Caixa de insumo inteligente - 30L

P60



02-001-12110
Estrutura principal

P150 Max



02-001-11103
Suporte interno do reservatório de grânulos (Superior)

P60



02-001-11253
Chassi principal

P150 Max P150 P60



02-001-11571
Disco dispersor

P150



02-001-12292
Tampa fixa de descarga do motor

P150 Max

SISTEMA DE DISPERSÃO (GRANULADOS) (CONTINUAÇÃO)



02-001-12424
Suporte interno do reservatório de grânulos

P150 Max

Foto em breve

02-001-12552
Inserto fixo do suporte do funil

P150 Max




02-002-13934
Barra transversal

P150 Max P150



02-002-14276
Braço do leme (rudder)

P150 P60



02-001-12538
Fivela macho da tampa do reservatório

P150 Max P150 P60

Foto em breve

02-001-12571
Tampa esquerda da caixa de material (Modular hopper)

P150 Max



02-002-14111
Eixo-pino do braço do leme

P150 P60



02-002-14355
Tubo de pouso

P150



02-001-12539
Fivela fêmea da tampa do reservatório

P150 Max P150



02-001-12572
Tampa do reservatório de grânulos

P150 Max P150



02-002-14112
Tampa de trava do eixo-pino da biela do braço do leme

P150 P60



02-002-14407
Biela excêntrica do lado oposto

P150 P60

SISTEMA DE DISPERSÃO (GRANULADOS) (CONTINUAÇÃO)



02-002-14441
Biela excêntrica

P150 P60



05-002-02172
Rosca sem-fim - pequena (S)

P150 Max P150 P60



14-007-00072
Motor do disco espalhador

P150 P60



14-007-00088
Rosca sem-fim - grande (L)

P150 Max P150 P60

Foto em breve

02-002-15768
Rolamento da braçadeira da pá

P150 Max



05-002-02173
Rosca sem-fim - média (M)

P150 Max P150 P60



14-007-00075
Conjunto da tampa fixa da caixa de biela do motor do disco espalhador

P150 P60



14-007-00090
Componente fixo oposto da biela excêntrica

P150 P60

Foto em breve

02-100-00006
Tampa fixa de descarga do alimentador de rosca

P150 Max



14-007-00071
Motor do alimentador de rosca

P150



14-007-00076
Conjunto da biela central

P150 P60



14-007-00146
Conjunto da caixa de engrenagens do motor espalhador

P150 P60

SISTEMA DE DISPERSÃO (GRANULADOS) (CONTINUAÇÃO)



14-007-00147
Conjunto do motor espalhador

P150 P60



14-007-00208
Componente oscilante do disco

P150 Max



14-007-00212
Conjunto do motor do alimentador de rosca

P150 Max



14-007-00150
Conjunto da caixa de engrenagens do motor do alimentador de rosca

P150 Max P150



14-007-00209
Motor do disco espalhador

P150 Max

Foto em breve

14-007-00304
Carcaça inferior da caixa de material - 115L (Modular hopper)

P150 Max



14-007-00151
Conjunto do motor do alimentador de rosca

P150



14-007-00210
Conjunto da caixa de engrenagens do motor do disco espalhador

P150 Max

Foto em breve

02-001-08375
Cabo de nylon do reservatório de grânulos

P100 PRO



02-002-10030
Carcaça do motor do alimentador helicoidal

P100 PRO



14-005-00037
Alimentador espiral (Grande, esquerdo)

P100 PRO



14-005-00038
Alimentador espiral (Grande, direito)

P100 PRO

SISTEMA DE CARGA E GANCHO

16 peças



02-001-10766
Tampa lateral do servo do gancho

P150



02-002-07894
Luva de alumínio para cabo de aço inox

P150 P100 PRO P60



02-002-14332
Estrutura da plataforma de carga

P150



02-002-14420
Rack de carga

P150



02-001-11207
Peça T de ângulo reto

P150 Max P150



02-002-13986
Alavanca móvel

P150



02-002-14334
Porta do compartimento de carga

P150



02-002-14421
Tubo quadrado para amarração da corda

P150 Max P150



02-001-11215
Limitador de corda

P150 Max P150



02-002-14228
Fivela da porta do compartimento de carga

P150



02-002-14379
Came da corda

P150

02-002-14422
Haste longitudinal do tripé

P150

SISTEMA DE CARGA E GANCHO (CONTINUAÇÃO)



02-002-15482
Suporte de carga

P150 Max



14-007-00120
Conjunto do braço do leme e base de montagem

P150



02-005-00541
Servomotor

P150



14-007-00119
Gancho móvel

P150

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM

113 peças



02-001-08148
Placa de suspensão do módulo

P150 P100 PRO P60



02-001-10378
Tampa do motor

P150 P60



02-001-10569
Peças de fixação do tripé da fuselagem

P60

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



02-001-10796
Base da braçadeira do braço

P150 Max · P150 · P60



02-001-08149
Suporte de suspensão do módulo

P150 · P100 PRO · P60



02-001-10388
Base de fixação inferior da caixa de material e caixa de medicamento

P60



02-001-10710
Canaleta de alinhamento de cabos

P60



02-001-10830
Braçadeira T do trem de pouso nº 2

P150 Max · P150 · P60



02-001-10122
Tubo da alça

P150



02-001-10529
Braçadeira do conector da linha de conexão de carga

P150 Max · P150 · P60



02-001-10733
Suporte de dobradura do braço

P150 Max · P150



02-001-10835
Clipe do tripé da fuselagem

P60



02-001-10847
Carcaça frontal do barramento

P60



02-001-10877
Canaleta de cabos do ESC

P60



02-001-10909
Base da alça

P150 · P60

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



02-001-10953
Insertos fixos da base do motor

P150 Max · P150



02-001-10854
Estrutura do nariz

P150 Max · P150 · P60



02-001-10887
Peças de fixação da caixa de insumo da fuselagem

P60



02-001-10910
Organizador de cabos da alça

P150 · P60



02-001-11011
Carcaça superior da base do ESC

P60



02-001-10874
Carcaça da Luz do ESC

P60



02-001-10899
Dispositivo limitador do cabo de alimentação

P150 Max



02-001-10915
Carcaça inferior da base do ESC

P60



02-001-11083
Clipe pequeno de cabo

P150 Max



02-001-11088
Componentes de suporte do sistema de aplicação

P150



02-001-11194
Braçadeira T do trem de pouso nº 1

P150 Max · P150 · P60



02-001-11273
Suporte inferior de montagem do reservatório de grânulos e tanque de líquido

P150 Max · P150

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



02-001-11925
Componente antidesgaste do furo do ESC

P150 Max



02-001-11140
Braço (lado do motor)

P150



02-001-11195
Tripé para o pé de apoio nº2

P150 Max P150 P60



02-001-11558
Suporte do cartão da cabeça (gimbal)

P150 Max



02-001-11977
Longarina transversal da fuselagem

P150 P60



02-001-11141
Braço (Lado do motor)

P60



02-001-11200
Defletor de proteção contra surtos

P150 Max P150



02-001-11709
Organizador de cabos dianteiro (pequeno)

P150 Max



02-001-12041
Base fixa de dobradiça do braço

P150



02-001-12042
Base fixa de dobradiça do braço

P60



02-001-12106
Abraçadeira dianteira do tubo do farol

P150 Max



02-001-12188
Suporte do nariz

P150 Max

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



02-001-12194
Tubo longo da alça

P150 Max



02-001-12089
Base fixa de dobramento do braço

P150 Max



02-001-12107
Suporte traseiro do farol

P150 Max



02-001-12192
Carcaça dianteira do manche

P150 Max



02-001-12260
Longarina da fuselagem

P150 Max



02-001-12105
Suporte dianteiro do farol

P150 Max



02-001-12148
Base de suporte da fuselagem

P150 Max P150



02-001-12193
Carcaça traseira da alça

P150 Max



02-001-12286
Capô dianteiro

P150 Max



02-001-12336
Placa de tampa de vedação dianteira

P150 Max



02-001-12373
Base de suporte do braço

P150 Max



02-001-12551
Carcaça do radar

P150 Max

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)

Foto em breve

02-002-14022
Suporte fixo do módulo

P150



02-001-12360
Braço (lado do motor)

P150 Max



02-001-12418
Tampa lateral do servo do gancho

P150 Max



02-002-13935
Barra transversal do trem de pouso

P150 Max P150

Foto em breve

02-002-14245
Suporte fixo do módulo

P60



02-001-12369
Tampa decorativa do braço

P150 Max

Foto em breve

02-001-12505
Manche do braço oscilante

P150 Max



02-002-13943
Tubo do trem de pouso para pulverização

P150 Max P150



02-002-14277
Travessa do tripé

P60



02-002-14362
Tubo do tripé

P60

Foto em breve

02-002-14400
Abraçadeira do tubo do módulo

P60

Foto em breve

02-002-15518
Patim de pouso

P150 Max

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)

Foto em breve

02-100-00125
Almofada antidesgaste do suporte de dobramento do braço

P150 Max · P150 · P60

Foto em breve

02-002-14381
Braço do servo

P150 Max

Foto em breve

02-002-14548
Travessa do tripé

P60



02-002-15694
Corpo do gancho

P150 Max



02-100-00238
Viga transversal da fuselagem

P150 Max

Foto em breve

02-002-14399
Suporte do tubo do módulo

P60



02-002-15483
Reforço horizontal longitudinal

P150 Max



02-100-00104
Flange dividida do braço - novo

P150 Max · P150 · P60



02-200-00016
Alavanca de câmbio (atividade)

P150 Max



02-204-00001
Componente da alavanca de câmbio

P150 Max

Foto em breve

05-002-02439
Capô dianteiro (Vermelho)

P60



14-006-00044
Conjunto de braçadeira do braço (kit)

P150 Max · P150 · P100 PRO

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



14-006-00049
14-007-00168
Kit de fivela da braçadeira do braço

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



05-002-02300
Capô dianteiro

P60



14-006-00028
Kit de pino da articulação do braço

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



14-007-00270
Pino da braçadeira do braço

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



14-007-00010
Carcaça do radar de seguimento de terreno

P150 · P60



05-002-02437
Capô dianteiro (Vermelho)

P150



14-006-00041
Conjunto de fivela da placa da braçadeira

P150 Max · P150 · P100 PRO



14-007-00020
Longarina lateral da fuselagem

P150



14-007-00024
Tampa de ponta

P150 Max · P150 · P60



14-007-00046
Conjunto de apoio no solo do trem de pouso nº 2

P150 Max · P150 · P60



14-007-00132
Conjunto de braçadeira T do trem de pouso

P150 Max · P150 · P60



14-007-00192
Longarina lateral da fuselagem

P150 Max

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



14-007-00034
Braço (lado da fuselagem)

P150



14-007-00047
Conjunto de apoio no solo do trem de pouso nº 1

P150 Max P150 P60

Foto em breve

14-007-00169
Kit de fivela da placa de fixação (plástico)

P150 Max P150 P60



14-007-00193
Braço (lado da fuselagem)

P150 Max



14-007-00036
Longarina lateral da fuselagem

P60



14-007-00125
Viga transversal da fuselagem

P150

Foto em breve

14-007-00183
Carcaça inferior do ESC

P60



14-007-00198
Flange de divisão do braço

P150 Max P150 P60

Foto em breve

14-007-00268
Manípulo da braçadeira do braço (Vermelho)

P150 P60



14-007-00364
Braço (Lado da fuselagem)

P60

Foto em breve

14-007-00460
Componente do gancho de atividade

P150 Max



14-007-00282
Base do barômetro - novo

P150 Max P150 P60

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)

Foto em breve

14-007-00420
Conjunto de contato com o solo do trem de pouso nº2

P150 Max

Foto em breve

14-007-00461
Componente do suporte de instalação do servo

P150 Max



14-007-00363
Braço (lado da fuselagem)

P150 Max P150



14-007-00421
Conjunto de contato com o solo do trem de pouso nº1

P150 Max

Foto em breve

02-001-07249
Protetor de borracha do braço

P100 PRO



02-001-07724
Viga superior do módulo

P100 PRO



02-001-08413
Braçadeira do trem de pouso do sistema de aplicação

P100 PRO



02-001-08986
Suporte da cinta do braço

P100 PRO



02-001-09024
Estrutura da cauda

P100 PRO



02-001-09448
Estrutura do compartimento dianteiro da fuselagem

P100 PRO



02-002-09829
Pino do gancho liberável do sistema de aplicação

P100 PRO



02-002-09897
Longarina principal da fuselagem

P100 PRO

ESTRUTURA, BRAÇOS E FUSELAGEM (CONTINUAÇÃO)



02-002-09961
Trem de pouso do módulo (esquerdo)

P100 PRO



02-002-09962
Trem de pouso do módulo (direito)

P100 PRO

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS

109 peças



02-001-07784
Anel o-ring de silicone da caixa de engrenagens

P150 Max P150 P60



02-001-08153
Anel de borracha

P150 P100 PRO P60



02-001-10806
Tampão de borracha da alça

P150 P60



02-001-11591
Anel à prova d'água da carcaça do radar

P150 Max



02-001-07801
Anel o-ring de silicone da caixa de engrenagens do motor da rosca

P150 P100 PRO P60



02-001-10540
Fivela da tampa da caixa de material (Base fêmea)

P60

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-001-10861
Componente antidesgaste do furo do ESC

P150 P60




02-001-11592
Anel à prova d'água do conector flutuante

P150 Max




02-001-07837
Amortecedor de borracha do módulo

P150 P100 PRO P60




02-001-10635
Anel de borracha à prova d'água

P150 Max



02-001-11101
Anel de vedação das peças embutidas da caixa de insumo

P150



02-001-11593
Anel à prova d'água da tampa da placa de controle

P150 Max



02-001-11721
Anel de vedação do barômetro

P150 Max

02-001-11922
Tampão de borracha da carcaça traseira do manche

P150 Max



02-001-12058
Anel de vedação da tampa lateral do gancho

P150 Max



02-001-12575
Retentor de óleo do esqueleto (pequeno)

P150 Max



02-001-11854
Anel de vedação da tampa fixa dianteira


P150 Max



02-001-11937
Tampão vedante lateral

P150 Max

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-001-12149
Retentor de óleo do esqueleto (grande)

P150 Max



02-002-09459
Ímã de aço

P150 Max · P150 · P60



02-001-11921
Tampão de borracha da carcaça dianteira do manche

P150 Max



02-001-12049
Retentor de óleo do esqueleto

P150 Max



02-001-12259
Peça de compressão silicone

P150 Max



02-002-10222
Arruela M3x8x0,5 aço inox (kit com 10 unidades)

P150 · P100 PRO · P60



02-002-13377
Bucha roscada da base do motor

P150 Max · P150 · P60



02-002-141978
Porca de cobre quadrada

P150 Max



02-002-15325
Mola de torsão

P150 Max



02-004-00522
Parafuso autotravante cabeça cilíndrica sextavada combinação tripla M2x6x4

P150



02-002-14194
Coluna de cobre sextavada externa

P150 Max · P150



02-002-14225
Arruela M5x20x1,2

P150 · P60

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-002-16625
Eixo da catraca

P150 Max



02-004-00523
Kit de parafusos M2,5x8x4,5

P150 Max P150 P100 PRO P60



02-002-14197
Porca de cobre quadrada

P150



02-002-15103
Eixo pino achatado

P150 Max



02-004-00429
Parafuso M2.5x8x4.5

P150 P60



02-004-00553
Kit de parafusos CM2x4

P150 Max



02-004-00618
Kit de parafusos M4x8x8

P150 Max P150 P100 PRO P60



02-004-00703
Porca flangeada anti-afrouxamento

P150 P60



02-004-00777
Kit de parafusos M3x14x6

P150 Max P100 PRO



02-004-00831
Kit de parafusos M5x22x10

P150 Max P150 P60



02-004-00624
Parafuso sextavado M3x10x6 (kit com 10 unidades)

P150 Max P150 P100 PRO P60



02-004-00747
Parafuso autotravante cabeça cilíndrica sextavada interna combinação tripla

P150 P100 PRO

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-004-00778
Porca M6 (pacote com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P60



02-004-00833
Kit de parafusos M4x10x8

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-00670
Kit de parafusos M5x12x10 (10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-00750
Kit de parafusos M2,5x8x4,5

P150 Max



02-004-00824
Parafuso M6x40x12

P150 · P100 PRO · P60



02-004-00834
Parafuso autotravante cabeça cilíndrica sextavada combinação tripla

P150 · P100 PRO · P60



02-004-00835
Kit de parafusos M4x14x8 (10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-00936
Kit de parafusos M3x6x6

P150 · P100 PRO · P60



02-004-00940
Parafuso sextavado M5x20 (kit com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P60



02-004-00994
Parafuso escareado M4x12 (kit com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-00836
Kit de parafusos M4x16x8

P150 Max · P100 PRO · P60



02-004-00937
Kit de parafusos M3x8x6

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-004-00942
Parafuso autoatarraxante ST2,9x8 (kit com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-01031
Parafuso M4x8 (kit com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-00914
Rebite cego de cabeça redonda achatada

P150



02-004-00939
Kit de parafusos M5x16x10

P150 Max · P150 · P100 PRO · P60



02-004-00982
Parafuso M4x40x8

P100 PRO · P60



02-004-01075
Parafuso autotravante cabeça cilíndrica sextavada combinação tripla M3x16x6

P150 · P100 PRO



02-004-01189
Parafuso M6x20x12

P150 · P100 PRO · P60



02-004-01272
Parafusos M4x45x8

P150 Max · P150 · P60



02-004-01309
Kit de parafusos M6x38x12

P150 Max



02-004-01377
Parafuso M2,5x10

P150 Max



02-004-01263
Parafusos M2,5x10x4,5 (meia rosca)

P150 Max · P150 · P60



02-004-01277
Parafuso M4x6 (kit com 10 unidades)

P150 · P60

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-004-01319
Porca sextavada com trava não metálica M6 (pacote com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P60



02-004-01378
Parafuso M2,5x25

P150 Max



02-004-01266
Kit de parafusos M5x14

P150 Max · P150 · P60



02-004-01290
Parafuso borboleta

P60



02-004-01372
Parafusos M2x4

P150 Max



02-004-01390
Parafuso autoatarraxante M3x10

P150 Max

Foto em breve

02-004-01395
Kit de parafusos M4x10x8

P150 Max

Foto em breve

02-004-01420
Parafuso M2,5x8

P150 Max



02-024-00042
Junta de espuma condutiva

P150 Max



11-001-02073
Cordão de náilon

P150 · P100 PRO · P60



02-004-01396
Parafuso autoatarraxante ST1,7x4

P150 Max



02-004-01428
Arruela 11x4,2x1mm

P150 Max

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-301-00039
Parafuso combinado nylok M5x40 (kit com 10 unidades)

P150 Max · P150 · P60



14-007-00214
Componente de mola de tração

P150 Max



02-004-01418
Parafuso anti-queda cabeça escareada fenda cruzada M2x6

P150 Max



02-004-01430
Parafuso autoatarraxante hexagonal cabeça cilíndrica ponta cônica

P150 Max



05-002-01357
Fivela de liberação rápida

P150 Max · P150



14-007-00219
Mangueira do barômetro

P150 Max · P150 · P60

14-007-00222
Mangueira capilar superior do barômetro

P150 Max · P150 · P60

14-007-00223
Mangueira capilar inferior do barômetro

P150 Max · P150 · P60

14-007-00320
Mangueira inferior do barômetro

P150 Max · P150 · P60



02-001-08108
Clipe de cabo do sistema de aplicação

P100 PRO



02-001-08784
Anel de vedação (O-ring) da barra de distribuição de energia central

P100 PRO



02-002-07545
Anel elástico Ø3,5

P100 PRO

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-003-00823
Cinta ajustável

P100 PRO



02-004-00223
Kit de parafusos M386

P100 PRO



02-004-00227
Kit de parafusos M4128

P100 PRO



02-004-00531
Kit de parafusos M2.564.5

P100 PRO



02-004-00659
Parafuso escareado M4*10

P100 PRO

Foto em breve

02-004-00765
Kit de parafusos CM2.557

P100 PRO



02-004-00775
Parafuso ST4.0*16

P100 PRO



02-004-00780
Parafuso sextavado combinação tripla anti-queda

P100 PRO



02-004-00841
Parafuso M3*8

P100 PRO



02-004-00890
Parafuso autoatarraxante ST2.9*10

P100 PRO



02-004-00891
Parafuso autoatarraxante M3*10

P100 PRO



02-004-00903
Parafuso autoatarraxante ST2.9*8

P100 PRO

CONSUMÍVEIS, VEDAÇÕES E PARAFUSOS (CONTINUAÇÃO)



02-004-00918
Parafuso autoatarraxante ST4.2*8

P100 PRO



02-004-00978
Kit de parafusos M4188

P100 PRO



02-004-00995
Kit de parafusos M4408

P100 PRO



02-004-01033
Kit de parafusos M284

P100 PRO



02-004-01038
Parafuso M5*20 (Especial)

P100 PRO



02-004-01053
Kit de parafusos M62212

P100 PRO

11-001-02065
Cordão de náilon para tanque

P100 PRO

OUTRAS PEÇAS

9 peças



01-003-00482
Antena 4G

P150 Max

Foto em breve

05-001-01780
Capa de proteção

P150 P60



05-002-02709
Antena omnidirecional - direita

P150 Max

Foto em breve

02-001-13222
Base esquerda da antena

P150 Max



05-002-02418
Componente do farol

P150 Max



14-007-00238
Módulo de luz LED

P150 Max



02-001-13223
Base direita da antena

P150 Max

Foto em breve

05-002-02708
Antena omnidirecional - esquerda

P150 Max



14-007-00384
Módulo de lente olho de peixe

P150 Max

Índice de códigos (SKU)

01-003

01-003-00378 p. 18
01-003-00379 p. 19
01-003-00410 p. 16
01-003-00411 p. 16
01-003-00412 p. 16
01-003-00425 p. 10
01-003-00482 p. 56

01-027

01-027-02690 p. 10
01-027-02692 p. 16
01-027-02703 p. 10
01-027-02768 p. 5
01-027-02769 p. 5
01-027-02770 p. 5
01-027-02780 p. 10
01-027-02826 p. 10
01-027-02829 p. 10
01-027-02830 p. 10
01-027-02845 p. 16
01-027-02850 p. 16
01-027-02851 p. 16
01-027-02861 p. 10
01-027-02862 p. 10
01-027-02863 p. 10
01-027-02864 p. 10
01-027-02865 p. 8
01-027-02866 p. 10
01-027-02867 p. 11
01-027-02868 p. 11
01-027-02869 p. 11
01-027-02870 p. 11
01-027-02871 p. 11
01-027-02872 p. 11
01-027-02873 p. 11
01-027-02874 p. 19
01-027-02875 p. 16
01-027-02876 p. 16
01-027-02877 p. 8
01-027-02878 p. 16
01-027-02879 p. 11
01-027-02880 p. 11
01-027-02881 p. 11
01-027-02884 p. 16
01-027-02885 p. 16
01-027-02945 p. 11
01-027-03026 p. 17
01-027-03035 p. 11
01-027-03038 p. 19
01-027-03055 p. 9
01-027-03056 p. 17
01-027-03057 p. 17
01-027-03095 p. 12
01-027-03109 p. 12
01-027-03110 p. 17
01-027-03111 p. 12
01-027-03112 p. 12
01-027-03175 p. 17
01-027-03176 p. 17
01-027-03177 p. 17

02-001

02-001-05107 p. 21
02-001-05108 p. 22
02-001-07221 p. 17
02-001-07222 p. 6
02-001-07249 p. 45
02-001-07724 p. 45
02-001-07784 p. 46
02-001-07801 p. 46
02-001-07837 p. 47
02-001-07849 p. 6
02-001-08078 p. 8
02-001-08108 p. 53
02-001-08148 p. 36
02-001-08149 p. 37
02-001-08153 p. 46
02-001-08200 p. 12
02-001-08375 p. 34
02-001-08413 p. 45
02-001-08723 p. 29
02-001-08784 p. 53
02-001-08855 p. 29
02-001-08857 p. 29
02-001-08986 p. 45
02-001-09024 p. 45
02-001-09041 p. 5
02-001-09200 p. 29
02-001-09201 p. 29
02-001-09317 p. 29
02-001-09448 p. 45
02-001-09608 p. 22
02-001-09662 p. 5
02-001-09892 p. 21
02-001-09961 p. 6
02-001-10122 p. 37
02-001-10374 p. 22
02-001-10378 p. 36
02-001-10385 p. 22
02-001-10388 p. 37
02-001-10399 p. 21
02-001-10407 p. 30
02-001-10417 p. 19
02-001-10449 p. 30
02-001-10480 p. 22
02-001-10481 p. 22
02-001-10503 p. 30
02-001-10504 p. 30
02-001-10505 p. 30
02-001-10508 p. 30
02-001-10529 p. 37
02-001-10537 p. 30
02-001-10540 p. 46
02-001-10569 p. 36
02-001-10572 p. 17
02-001-10574 p. 30
02-001-10635 p. 47
02-001-10708 p. 22
02-001-10709 p. 12
02-001-10710 p. 37
02-001-10733 p. 37
02-001-10736 p. 22
02-001-10737 p. 22
02-001-10739 p. 12
02-001-10766 p. 35
02-001-10796 p. 37
02-001-10806 p. 46
02-001-10825 p. 22
02-001-10829 p. 17
02-001-10830 p. 37
02-001-10835 p. 37
02-001-10847 p. 37
02-001-10849 p. 8
02-001-10854 p. 38
02-001-10855 p. 12
02-001-10861 p. 47
02-001-10870 p. 12
02-001-10871 p. 12
02-001-10874 p. 38
02-001-10877 p. 37
02-001-10881 p. 17
02-001-10886 p. 23
02-001-10887 p. 38
02-001-10890 p. 23
02-001-10899 p. 38
02-001-10909 p. 37
02-001-10910 p. 38
02-001-10915 p. 38
02-001-10931 p. 30
02-001-10953 p. 38
02-001-10954 p. 22
02-001-10969 p. 6
02-001-10992 p. 30
02-001-10993 p. 30
02-001-10996 p. 20
02-001-11010 p. 12
02-001-11011 p. 38
02-001-11012 p. 3
02-001-11013 p. 3
02-001-11016 p. 12
02-001-11018 p. 23
02-001-11021 p. 30
02-001-11023 p. 23
02-001-11026 p. 22
02-001-11027 p. 23
02-001-11028 p. 13
02-001-11035 p. 31
02-001-11083 p. 38
02-001-11084 p. 31
02-001-11088 p. 38
02-001-11098 p. 23
02-001-11101 p. 47
02-001-11103 p. 31
02-001-11139 p. 31
02-001-11140 p. 39
02-001-11141 p. 39
02-001-11172 p. 23
02-001-11173 p. 23
02-001-11174 p. 23
02-001-11192 p. 9
02-001-11193 p. 8
02-001-11194 p. 38
02-001-11195 p. 39
02-001-11200 p. 39
02-001-11201 p. 19
02-001-11207 p. 35
02-001-11211 p. 23
02-001-11215 p. 35
02-001-11216 p. 31
02-001-11247 p. 24
02-001-11253 p. 31
02-001-11254 p. 31
02-001-11270 p. 13
02-001-11271 p. 13
02-001-11273 p. 38
02-001-11341 p. 19
02-001-11350 p. 31
02-001-11423 p. 20
02-001-11435 p. 5
02-001-11472 p. 13
02-001-11502 p. 6
02-001-11558 p. 39
02-001-11571 p. 31
02-001-11591 p. 46
02-001-11592 p. 47
02-001-11593 p. 47
02-001-11709 p. 39
02-001-11721 p. 47
02-001-11738 p. 29
02-001-11788 p. 17
02-001-11854 p. 47
02-001-11890 p. 18
02-001-11921 p. 48
02-001-11922 p. 47
02-001-11925 p. 39
02-001-11937 p. 47
02-001-11944 p. 24
02-001-11965 p. 19
02-001-11977 p. 39
02-001-12005 p. 6
02-001-12006 p. 23
02-001-12007 p. 24
02-001-12041 p. 39
02-001-12042 p. 39
02-001-12049 p. 48
02-001-12058 p. 47
02-001-12089 p. 40
02-001-12105 p. 40
02-001-12106 p. 39
02-001-12107 p. 40
02-001-12109 p. 31
02-001-12110 p. 31
02-001-12148 p. 40
02-001-12149 p. 48
02-001-12187 p. 13
02-001-12188 p. 39
02-001-12189 p. 9

Índice de códigos (SKU) — continuação

02-001 (cont.)

02-001-12192 p. 40
02-001-12193 p. 40
02-001-12194 p. 40
02-001-12259 p. 48
02-001-12260 p. 40
02-001-12273 p. 20
02-001-12284 p. 24
02-001-12285 p. 23
02-001-12286 p. 40
02-001-12292 p. 31
02-001-12323 p. 6
02-001-12329 p. 24
02-001-12336 p. 40
02-001-12351 p. 6
02-001-12360 p. 41
02-001-12369 p. 41
02-001-12373 p. 40
02-001-12408 p. 3
02-001-12418 p. 41
02-001-12424 p. 32
02-001-12450 p. 13
02-001-12478 p. 6
02-001-12489 p. 3
02-001-12505 p. 41
02-001-12538 p. 32
02-001-12539 p. 32
02-001-12551 p. 40
02-001-12552 p. 32
02-001-12556 p. 24
02-001-12566 p. 20
02-001-12571 p. 32
02-001-12572 p. 32
02-001-12575 p. 47
02-001-13222 p. 56
02-001-13223 p. 56

02-002

02-002-07167 p. 21
02-002-07545 p. 53
02-002-07894 p. 35
02-002-09459 p. 48
02-002-09829 p. 45
02-002-09897 p. 45
02-002-09959 p. 24
02-002-09961 p. 46
02-002-09962 p. 46
02-002-10030 p. 34
02-002-10222 p. 48
02-002-11661 p. 3
02-002-12103 p. 3
02-002-12104 p. 3
02-002-12169 p. 3
02-002-13256 p. 6
02-002-13257 p. 7
02-002-13279 p. 7
02-002-13377 p. 48
02-002-13612 p. 9
02-002-13613 p. 8
02-002-13680 p. 19
02-002-13824 p. 6
02-002-13832 p. 18
02-002-13833 p. 18
02-002-13892 p. 7
02-002-13934 p. 32
02-002-13935 p. 41
02-002-13943 p. 41
02-002-13986 p. 35
02-002-14022 p. 41
02-002-14085 p. 24
02-002-14111 p. 32
02-002-14112 p. 32
02-002-14194 p. 48
02-002-14197 p. 49
02-002-141978 p. 48
02-002-14198 p. 24
02-002-14225 p. 48
02-002-14228 p. 35
02-002-14245 p. 41
02-002-14276 p. 32
02-002-14277 p. 41
02-002-14279 p. 3
02-002-14300 p. 24
02-002-14301 p. 25
02-002-14332 p. 35
02-002-14334 p. 35
02-002-14355 p. 32
02-002-14362 p. 41
02-002-14379 p. 35
02-002-14381 p. 42
02-002-14399 p. 42
02-002-14400 p. 41
02-002-14406 p. 7
02-002-14407 p. 32
02-002-14420 p. 35
02-002-14421 p. 35
02-002-14422 p. 35
02-002-14441 p. 33
02-002-14504 p. 18
02-002-14548 p. 42
02-002-15103 p. 49
02-002-15325 p. 48
02-002-15482 p. 36
02-002-15483 p. 42
02-002-15509 p. 20
02-002-15518 p. 41
02-002-15558 p. 6
02-002-15563 p. 25
02-002-15593 p. 7
02-002-15694 p. 42
02-002-15711 p. 3
02-002-15768 p. 33
02-002-16625 p. 49

02-003

02-003-00823 p. 54
02-003-00951 p. 3

02-004

02-004-00223 p. 54
02-004-00227 p. 54
02-004-00429 p. 49
02-004-00522 p. 48
02-004-00523 p. 49
02-004-00531 p. 54
02-004-00553 p. 49
02-004-00618 p. 49
02-004-00624 p. 49
02-004-00659 p. 54
02-004-00670 p. 50
02-004-00703 p. 49
02-004-00747 p. 49
02-004-00750 p. 50
02-004-00765 p. 54
02-004-00775 p. 54
02-004-00777 p. 49
02-004-00778 p. 50
02-004-00780 p. 54
02-004-00824 p. 50
02-004-00831 p. 49
02-004-00833 p. 50
02-004-00834 p. 50
02-004-00835 p. 50
02-004-00836 p. 50
02-004-00841 p. 54
02-004-00890 p. 54
02-004-00891 p. 54
02-004-00903 p. 54
02-004-00914 p. 51
02-004-00918 p. 55
02-004-00936 p. 50
02-004-00937 p. 50
02-004-00939 p. 51
02-004-00940 p. 50
02-004-00942 p. 51
02-004-00978 p. 55
02-004-00982 p. 51
02-004-00994 p. 50
02-004-00995 p. 55
02-004-01031 p. 51
02-004-01033 p. 55
02-004-01038 p. 55
02-004-01053 p. 55
02-004-01075 p. 51
02-004-01189 p. 51
02-004-01263 p. 51
02-004-01266 p. 52
02-004-01272 p. 51
02-004-01277 p. 51
02-004-01290 p. 52
02-004-01309 p. 51
02-004-01319 p. 52
02-004-01372 p. 52
02-004-01377 p. 51
02-004-01378 p. 52
02-004-01390 p. 52
02-004-01395 p. 52
02-004-01396 p. 52
02-004-01418 p. 53
02-004-01420 p. 52
02-004-01428 p. 52
02-004-01430 p. 53

02-005

02-005-00396 p. 8
02-005-00541 p. 36

02-007

02-007-00259 p. 24
02-007-00303 p. 3
02-007-00304 p. 4
02-007-00305 p. 4
02-007-00306 p. 4

02-013

02-013-00028 p. 7

02-024

02-024-00042 p. 52

02-100

02-100-00006 p. 33
02-100-00104 p. 42
02-100-00125 p. 42
02-100-00238 p. 42

02-101

02-101-00106 p. 25
02-101-00107 p. 25
02-101-00108 p. 24
02-101-00135 p. 20

02-200

02-200-00016 p. 42

02-204

02-204-00001 p. 42

02-301

02-301-00039 p. 53

03-010

03-010-00165 p. 5
03-010-00175 p. 9

05-001

05-001-01780 p. 56

05-002

05-002-01357 p. 53
05-002-01419 p. 15
05-002-02001 p. 7
05-002-02037 p. 13
05-002-02041 p. 13
05-002-02051 p. 25
05-002-02065 p. 25
05-002-02066 p. 25
05-002-02067 p. 13
05-002-02069 p. 25
05-002-02071 p. 13
05-002-02081 p. 13
05-002-02094 p. 7
05-002-02153 p. 25
05-002-02172 p. 33
05-002-02173 p. 33
05-002-02175 p. 19
05-002-02194 p. 13
05-002-02195 p. 25
05-002-02210 p. 26
05-002-02213 p. 14
05-002-02291 p. 14

Índice de códigos (SKU) — continuação

05-002 (cont.)

05-002-02292 p. 14
05-002-02300 p. 43
05-002-02304 p. 14
05-002-02312 p. 7
05-002-02316 p. 29
05-002-02323 p. 26
05-002-02334 p. 14
05-002-02348 p. 18
05-002-02351 p. 25
05-002-02372 p. 18
05-002-02373 p. 18
05-002-02412 p. 9
05-002-02418 p. 56
05-002-02420 p. 14
05-002-02421 p. 26
05-002-02437 p. 43
05-002-02439 p. 42
05-002-02589 p. 14
05-002-02622 p. 26
05-002-02708 p. 56
05-002-02709 p. 56

11-001

11-001-02065 p. 55
11-001-02073 p. 52

14-005

14-005-00037 p. 34
14-005-00038 p. 34

14-006

14-006-00028 p. 43
14-006-00041 p. 43
14-006-00044 p. 42
14-006-00049 p. 43
14-006-00052 p. 21
14-006-00079 p. 21
14-006-00080 p. 21

14-007

14-007-00007 p. 14
14-007-00009 p. 14
14-007-00010 p. 43
14-007-00012 p. 25
14-007-00013 p. 26
14-007-00014 p. 26
14-007-00015 p. 26
14-007-00016 p. 26
14-007-00017 p. 26
14-007-00018 p. 18
14-007-00019 p. 26
14-007-00020 p. 43
14-007-00021 p. 18
14-007-00022 p. 9
14-007-00023 p. 27
14-007-00024 p. 43
14-007-00025 p. 14
14-007-00034 p. 44
14-007-00036 p. 44
14-007-00037 p. 14
14-007-00038 p. 27
14-007-00039 p. 26
14-007-00040 p. 20
14-007-00042 p. 27
14-007-00043 p. 27
14-007-00044 p. 26
14-007-00045 p. 27
14-007-00046 p. 43
14-007-00047 p. 44
14-007-00048 p. 27
14-007-00049 p. 27
14-007-00050 p. 20
14-007-00051 p. 21
14-007-00052 p. 27
14-007-00054 p. 20
14-007-00057 p. 4
14-007-00071 p. 33
14-007-00072 p. 33
14-007-00073 p. 7
14-007-00074 p. 20
14-007-00075 p. 33
14-007-00076 p. 33
14-007-00088 p. 33
14-007-00090 p. 33
14-007-00098 p. 14
14-007-00099 p. 20
14-007-00101 p. 15
14-007-00116 p. 27
14-007-00119 p. 36
14-007-00120 p. 36
14-007-00125 p. 44
14-007-00132 p. 43
14-007-00133 p. 27
14-007-00134 p. 5
14-007-00135 p. 5
14-007-00140 p. 29
14-007-00146 p. 33
14-007-00147 p. 34
14-007-00148 p. 7
14-007-00149 p. 7
14-007-00150 p. 34
14-007-00151 p. 34
14-007-00165 p. 4
14-007-00166 p. 4
14-007-00168 p. 43
14-007-00169 p. 44
14-007-00171 p. 4
14-007-00172 p. 4
14-007-00173 p. 28
14-007-00174 p. 18
14-007-00183 p. 44
14-007-00191 p. 15
14-007-00192 p. 43
14-007-00193 p. 44
14-007-00196 p. 20
14-007-00198 p. 44
14-007-00203 p. 28
14-007-00205 p. 27
14-007-00206 p. 28
14-007-00207 p. 28
14-007-00208 p. 34
14-007-00209 p. 34
14-007-00210 p. 34
14-007-00212 p. 34
14-007-00214 p. 53
14-007-00215 p. 27
14-007-00219 p. 53
14-007-00221 p. 28
14-007-00222 p. 53
14-007-00223 p. 53
14-007-00234 p. 21
14-007-00236 p. 15
14-007-00238 p. 56
14-007-00242 p. 28
14-007-00260 p. 18
14-007-00264 p. 28
14-007-00265 p. 28
14-007-00268 p. 44
14-007-00270 p. 43
14-007-00271 p. 15
14-007-00272 p. 28
14-007-00282 p. 44
14-007-00283 p. 4
14-007-00299 p. 28
14-007-00304 p. 34
14-007-00319 p. 15
14-007-00320 p. 53
14-007-00363 p. 45
14-007-00364 p. 44
14-007-00384 p. 56
14-007-00385 p. 15
14-007-00386 p. 15
14-007-00390 p. 28
14-007-00391 p. 29
14-007-00392 p. 28
14-007-00420 p. 45
14-007-00421 p. 45
14-007-00460 p. 44
14-007-00461 p. 45
14-007-00533 p. 4
14-007-00534 p. 4
14-007-00590 p. 4